


Tālvadības pults Inverter tipa kondicionieriem - “Art Cool Gallery”

G09PK NSF G12PK NSF



Pults	Displejs	Apraksts
		Plazmas poga: Attīra gaisu notverot filtrā, gaisā esošos mikrobus.
		Automātiskā miega režīma poga: uzstāda automātisko miega režīmu
		Temperatūras iestatījuma pogas: izmanto istabas temperatūras iestatīšanai
	-	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: ieslēdz/izslēdz ierīci
		Iekštelpu ventilatora ātruma izvēles poga: regulē ventilatora ātrumu
		Darbības režīma izvēles poga: Izmanto darbības režīma izvēlei. ★ - dzesēšanas režīms, ☀ - automātiskais režīms, ☾ - mitruma novadīšanas režīms, ☀ - apkures režīms, ☼ - gaisa cirkulācijas režīms
		Reaktīvā dzesēšanas/sildīšanas poga: izmanto, lai sāktu vai beigtu ātro dzesēšanu/sildīšanu. Dzesē/sasilda istabu temperatūra īsā laika posmā
		Gaisa plūsmas virziena poga: izmanto gaisa plūsmas vertikālai/horizontālai regulēšanai
		Istabas temperatūras poga: norāda istabas temperatūru. Maina temperatūras mērvienības no °C uz °F, turot pogu 5 sekundes
		Taimera poga: izmanto, lai iestatītu vai atceltu taimera darbību
		Navigācijas un funkcijas poga: izmanto laika un speciālo funkciju uzstādīšanai. ☼ - Automātiskās attīrīšanas režīms ☼ - darbojas enerģijas taupīšanas režīmā
	-	Regulē spilgtumu iekštelpas vienības displejā
	-	Uzstādīšanas/Atcelšanas poga: uzstāda vai atceļ izvēlētajās funkcijās
	-	Atstatīšanas poga: atjauno rūpnīcas uzstādījumus