


Tālvadības pults kondicionieru sērijai “Deluxe” un “Art Cool”

Deluxe
Art Cool

D09AK NSB D12AK NSB D18AK NSC
A09*K NSB A12*K NSB A18*K NSC

* - paneļa tips (R-spoguļis, V-sudrabs, W-balts)



Pults	Displejs	Apraksts
IONIZER		Jonizēšanas poga: jonizators neitralizē baktērijas un citas veselībai bīstamas vielas
SLEEP		Automātiskā miega režīma poga: uzstāda automātisko miega režīmu
	88 °C	Temperatūras iestatījuma pogas: izmanto istabas temperatūras iestatīšanai
	-	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: ieslēdz/izslēdz ierīci
FAN SPEED		Iekštelpu ventilatora ātruma izvēles poga: regulē ventilatora ātrumu
MODE		Darbības režīma izvēles poga: Izmanto darbības režīma izvēlei. * - dzesēšanas režīms, AI - automātiskais režīms, - mitruma novadīšanas režīms, - apkures režīms, - gaisa cirkulācijas režīms
JET MODE	Po	Reaktīvā dzesēšanas/sildīšanas poga: izmanto, lai sāktu vai beigtu ātro dzesēšanu/sildīšanu. Dzesē/sasilda istabu temperatūra īsā laika posmā
		Gaisa plūsmas virziena poga: izmanto gaisa plūsmas vertikālai/horizontālai regulēšanai
ROOM TEMP		Istabas temperatūras poga: norāda istabas temperatūru. Maina temperatūras mērvienības no °C uz °F, turot pogu 5 sekundes
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	Taimera poga: izmanto, lai iestatītu vai atceltu taimera darbību
SILENT ENERGY CONTR A/CLEAN		Navigācijas un funkcijas poga: izmanto precīza laika uzstādīšanai un uzstāda speciālās funkcijas. - darbojas klusuma režīmā, - darbojas ekonomiskajā režīmā, - automātiskais attīrīšanas režīms, nav iespējams kopā ar ekonomisko režīmu
	-	Regulē spilgtumu iekštelpas vienības displejā
SET CLEAR	-	Uzstādīšanas/Atcelšanas poga: uzstāda vai atceļ izvēlētas funkcijas
O	-	Atstatīšanas poga: atjauno rūpnīcas uzstādījumus

ULTRALINE

SIA ULTRALINE Maskavas iela 438, LV 1063, Latvija tālr.: (+731) 67501022 fakss: (+731) 67501021 www.ultraline.lv